



Работа с автоклава

1. Преглежда се добре за повреди по клапан, манометър управление и т.н
2. Налива се вода на 1-2 см под поставката за бурканите
3. Подреждат се внимателно и стабилно бурканите, между редовете не се слага нищо
4. Предвижда се място за тръбата на сондата (там да е междината на бурканите)
5. Преглежда се и се проверява уплътнението
6. Бавно и внимателно се поставя уплътнението, капака, болтовете и гайките
7. Затягат се като се спазва правилото "накръст" (затягане на фланец)
8. "Прищраква" се няколко пъти предпазния клапан
9. **Датчика за температурата се поставя в тръбата на сондата**
10. Включва се управлението в захранването
11. Включва се щепсела на автоклава (казана) във управлението
12. Задава се режим (температура и време) и се потвърждава постоянното на термодатчика
13. Отваря се съвсем малко парния кран
14. Следи се състоянието и се изчаква момента за затваряне на парния кран - ще бъде изписано на дисплея
15. Преглежда се за пропуски - изтичане на пара, при наличие се отстраняват
16. Изчакава се достигане на зададената температура в т.12
17. След изписване "готово" се изключва щепсела на автоклава (казана) от управлението
18. Изчаква се спадане на температурата до 60 градуса
19. Бавно и внимателно се отваря съвсем малко парния кран - автоклава е под вакуум
20. Изчаква се изравняването на налагането в автоклава със атмосферното (да спре да "съска" клапана)
21. Развиват се гайките, сваля се капака и се вади съдържимото